

Pametni Sat za Decu Q12 - Uputstvo za Upotrebu

Čestitke na Kupovini

Čestitamo vam na kupovini pametnog sata za decu Q12! Pre upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Sadržaj Pakovanja

- Pametni sat za decu Q12
- USB kabl
- Uputstvo na engleskom jeziku

Umetanje SIM Kartice

1. Otvorite gumeni poklopac i umetnite micro SIM karticu sa čipom okrenutim prema gore.
2. Koristite SIM karticu koja podržava:
 - Povezivanje na GSM mrežu
 - 2G podatkovnu vezu
 - Prikaz ID pozivaoca
3. Aktivirajte SIM karticu prema uputstvima operatera pre upotrebe.
4. Nakon umetanja SIM kartice, ponovo pokrenite sat i sačekajte da se spoji na mrežu.

Povezivanje sa Mobilnim Telefonom

1. Preuzmite aplikaciju SeTracker iz Google Play ili App Store.
2. Registrujte se pomoću registracijskog koda (pronaći ćete ga na zadnjoj strani sata pored QR koda i IMEI broja), telefonskog broja SIM kartice u satu, korisničkog nadimka (npr. ime deteta), i lozinke (6 znakova).
3. Odaberite jezik aplikacije i prijavite se sa korisničkim imenom i lozinkom.

Podešavanje Telefonskog Imenika

U aplikaciji možete postaviti do 10 telefonskih brojeva s kojima dete može komunicirati putem pametnog sata. Spremite brojeve u imenik i čuvajte telefonske brojeve prijatelja vašeg deteta.

Pozivanje

Obavljanje Poziva:

1. Pomičite prstom ulevo ili udesno do imenika i kliknite.
2. Odaberite broj koji želite nazvati.

Brzo Pozivanje:

1. Držite dugme 1 nekoliko sekundi. Sat će automatski birati tri SOS broja, redom ako prvi ne odgovori.
2. Za prekid poziva pritisnite dugme 1.

Pozivanje sa Telefonom:

- Nazovite broj sačuvan u aplikaciji.
- Za odgovor na poziv pritisnite tipku 2, a za prekid tipku 1.

Provera Lokacije Sata

1. Uključite sat i uverite se da ima signal.
2. Otvorite kartu u aplikaciji i kliknite lokaciju da biste videli položaj deteta u realnom vremenu. Napomena: Sat koristi LBS sistem u zatvorenom prostoru i GPS na otvorenom.

Često Postavljana Pitanja

Sat Nema Signala:

1. Proverite SIM karticu (GSM i 2G podrška, aktivacija usluga).
2. Ponovo umetnite SIM karticu nakon isključivanja sata.
3. Pošaljite SMS na broj u satu sa tekстом: "Pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#". Ako dobijete odgovor, sat bi trebao biti povezan na mrežu.

Ne Povezuje se sa Aplikacijom:

1. Proverite APN postavke: Pošaljite SMS na broj sata sa tekстом: "pw,123456,APN,internet#".
2. Ako sat i dalje ne radi, pošaljite SMS sa tekстом "pw,123456,ts#" za informacije o satu i kontaktirajte podršku.

Lokacija Ne Radi:

- Pokušajte napolju gde GPS bolje funkcioniše. Kada sat pređe u stanje mirovanja, aktivirajte ga tresenjem da osveži podatke o lokaciji.

Sat se Ne Puni:

1. Proverite USB kabl.
2. Držite dugme za napajanje 50 sekundi i pokušajte ponovo sa punjenjem.
3. Ako ne uspe, ostavite sat da se isprazni dva dana, zatim ga ponovo napunite.

Zaključak

Nadamo se da će vam ovo uputstvo pomoći u korišćenju pametnog sata za decu Q12. Ako imate dodatnih pitanja ili poteškoća, obratite se podršci ili posetite našu web stranicu za više informacija.